

LP600 Pneumatikus kuplung

LP600 Pneumatikkupplung

LP600 Pneumatic clutch

Alkatrészlista / Ersatzteilliste / Spare parts list

- | | |
|---|--|
| (1) 8x 50.014 / Zárócsavar / Verschlusschraube / Locking screw | (7) 1x EB0038 / Javító készlet / Reibscheibe kpl. / Replacement assembly |
| (2) 1x 06.033 / Perem / Flansch / Flange | (8) 8x 51.002 / Hengeresfejű csavar / Zyl.-Schraube / Cylinder bolt |
| (3) 1x 42.010 / O-gyűrű / O-Ring / O-ring seal | (9) 1x 09.036 / Nyomólap / Druckscheibe / Pressure disc |
| (4) 4x 50.011 / Hengeresfejű csavar / Zyl.-Schraube / Cylinder bolt | (10) EB0009 Kopólap kpl. / Reibscheibe kpl. / Replacement assembly (Ø40mm) |
| (5) 1x 11.002 / Dugattyú Kolben / Piston | EB0010 Kopólap kp. / Reibscheibe kpl. / Replacement assembly (Ø47mm) |
| (6) 2x 42.016 / O-gyűrű / O-Ring / O-ring seal | (11) 1x 09.293 / Fedél / Scheibe / Disc |
| | (12) 6x 51.009 / Hengeresfejű csavar / Zyl.-Schraube / Cylinder bolt |

Pos. 4, 8-t tartalmazza az EB0038 / Pos. 4,8, sind in EB0038 / Pos. 4,8 are in the EB0038

